


バロネス
MS19型
肥料散布機
パーツカタログ



株式会社 共栄社

肥料散布機 MS19型 パーツカタログ



●印 機番5060より変更部品 58/10

◎印 旧型部品

番号	部 品 名	員 数	規 格	小 売 価 格
1	ギヤーボックス	1		
2	車 軸	1		
3	48丁ベベルギヤー	1		
4	スプリングピン	3	φ3×25	
5	スラストワッシャー	3	φ13.1×φ24×1	
6	ギヤーボックスブッシュ	4	φ13×φ16×15	
7	ギヤーボックス蓋	1		
8	パッキン	1		
9	16丁ベベルギヤー	1		
10	センタードライブシャフト	1		
11	ボールベアリング	1	#62022NS	
12	ベアリング押エ	1		
13	Oリング	1	P-10	
14	キャップ	1		
15	肥料散布金	1		
16	駆動軸	1		
17	ワンウェイクラッチ	1	FC-25	
18	駆動軸ワッシャー	2	φ25.1×φ36×1	
19	車軸ブッシュ	2		
20	駆動車輪	1		
21	シールカバー	1		
22	左車輪	1		
23	車軸カバー	2		
24	タイヤ	2		
25	ストップリング	2	S-25	
26	フレーム	1		
27	ホッパー	1		
28	ステンレスボルト	2	M8×40	
29	ホッパー取付ワッシャー	4		
30	ガイド板	1		
31	ホッパー軸受	1		
32	スプリング	2		
33	M10袋ナット	1		
34	ナイロンブッシュ	1		
●35	スライドシャフト	1		
36	止メネジ	1		
37	アジャストダイヤル	1		
●38	ハンドルパイプ下	1		
●39	ハンドルパイプ上	1		
40	ハンド左	1		

番号	部 品 名	員 数	規 格	小 売 価 格
41	ハンド右	1		
◎42	調節ネジ	1		
43	ダイヤル締付ツマミ	1	黒色	
44	ハンドル握り	2	φ22用	
45	ネームプレート	1		
46	ホッパー用座金	4	φ8.1×φ26×1	
47	スラストワッシャー	1	φ16.1×φ25×1	
48	車軸シール	1		
49	ベアリング押エパッキン	1		
50	ホッパー軸受止メリング	1		
51	ホッパー軸受シール	1		
52	ベアリング押エカラー	1		
◎53	ベアリング押エ座金	1		
54	キャップ	2	乳白色	
55	車軸カバーパッキン	2		
56	座 金	2	M6用	
57	ナット	2	M6用	
58	ナット	9	M8用	
59	ボルト	1	M8×60	
60	ボルト	3	M8×45	
61	ボルト	1	M8×35	
62	ボルト	7	M5×12	
63	ボルト	2	M4×10	
64	⓪丸ビス	8	M4×8	
●65	ツマミ玉	1	M4×5	
◎66	座 金	9	M8用	
67	Sワッシャー	7	M8用	
68	Sワッシャー	7	M5用	
69	Sワッシャー	8	M4用	
70	割ピン	2	φ2×15	
71	スプリングピン	1	φ3×14	
72	ストップリング	1	S-17	
73	ストップリング	1	S-13	
◎74	ワイヤー	1		
●75	アイドルレバー	1		
●76	ステンレス鋼線	1		
●77	ロッド下	1		
●78	散布口調節ロッド	1		
●79	ブッシュゴム	1		
●80	皿バネ座金	1		

1

2

3

4

5